

WAKOL D 3360 VersaTack

Información técnica

Ámbito de aplicación

Adhesivo de dispersión para la instalación de linóleo, caucho, moquetas con soporte punzonado, espuma de látex, soporte sintético ó yute, moquetas tejidas ó punzonadas así como para pavimentos de PVC y grabado químico sobre soleras absorbentes y no absorbentes en instalaciones interiores.

Características especiales

- * Muy bajo en emisiones **
- * Sin disolventes*
- * Adecuado para sillas de ruedas
- * adecuado para calefacción por subsuelo
- * Pegado muy fuerte
- * utilización universal

* sin disolventes según la definición de TRGS 610

** bajo en emisiones según los criterios de GEV, clasificado en la clase Emissioncode EC1

Datos técnicos

Materia prima:	dispersión acrílica
Limpieza:	agua, antes de que seque
Aplicación:	con espátula dentada , TKB A1 ó A2 para PVC y grabado químico, TKB A2 ó B1 para caucho, TKB A2 para textiles con soporte de espuma de látex, TKB B1 ó B2 para resto de textiles, TKB B1 para linóleo. El dentado depende del soporte del pavimento y debe conseguir una completa impregnación del mismo.
Consumo:	aprox. 250-550 gr/m ² , según pavimento y soporte
Tiempo de espera:	10-20 minutos dependiendo del dentado, pavimento y solera
Tiempo de trabajo:	aprox. 20-30 minutos
Temperatura almacenamiento:	superior a + 5 °C, sensible al congelamiento
Clasificación peligrosidad:	Giscode D 1
Clasificación emisiones:	Emissioncode según GEV: EC1

Solera

La solera así como las condiciones climáticas de la obra deben corresponder con las exigencias de la norma DIN 18 365. La solera debe ser lisa, seca, firme, libre de grietas, sin suciedad, grasas ni restos de pegamentos.

Soleras no absorbentes o no niveladas deben ser tratadas con la correspondiente pasta alisadora de WAKOL. Deberán tenerse en cuenta las especificaciones técnicas correspondientes a las imprimaciones y pastas niveladoras.

Aplicación

Remover bien el adhesivo antes de utilizar. Aplicar regularmente con la espátula dentada adecuada sobre la solera, evitando la formación de charcos. Colocación del pavimento tras el tiempo de espera indicado y frotar bien. Después de un corto periodo de tiempo volver a frotar.

Para cantos del pavimento rebeldes, frotar repetidamente hasta que el adhesivo actúe.

Información importante

No trabajar con temperaturas inferiores a +15°C. En caso de frío atemperar antes las estancias.

Para la instalación de moquetas con soporte de PUR así como para pavimentos tipo Mipolan S o similares utilizar WAKOL D 941 ó WAKOL D 3317. Para la instalación de PVC ó grabado químico con soportes de espuma sobre tableros V 100 utilizar solamente el adhesivo WAKOL D 3317.

Nosotros garantizamos el mantenimiento uniforme de la calidad de nuestros productos. Todas nuestras informaciones se basan en nuestros ensayos y en la experiencia práctica a lo largo de muchos años y se basan en las condiciones de las normas vigentes.

La variedad de materiales y las diferentes condiciones de cada obra que nosotros no podemos controlar, pueden condicionar el resultado final. Por ello recomendamos realizar pruebas en casos extremos. Hay que tener en cuenta las indicaciones de instalación de los fabricantes de pavimentos y las normas existentes. En cualquier caso estamos a su disposición para cualquier consulta técnica.

Esta información técnica de 16.11.2004 invalida las versiones anteriores.