

WAKOL D 3317 Adhesivo con fibras para PVC y caucho

Información técnica

Ambito de aplicación

Adhesivo de dispersión armado con fibras para la instalación de pavimentos de PVC, especialmente losetas de diseño, PVC con soporte de espuma, corcho con soporte de PVC, grabado químico, losetas semiflexibles (cuarzo-vinilo), pavimentos de caucho así como pavimentos de caucho con botones y soporte liso y lijado sobre soleras absorbentes en instalaciones interiores.

WAKOL D 3317 es especialmente adecuado para pegar grabado químico sobre tableros V 100 y para PVC o grabado químico en paredes.

Características especiales

- * Sin disolventes*
- * Adecuado para sillas de ruedas
- * alta resistencia a los platificantes
- * óptimo comportamiento al punzonamiento
- * adecuado para calefacción por subsuelo
- * cubre las marcas de tornillos y pequeñas juntas de los tableros V 100

* sin disolventes según la definición de TRGS 610

Datos técnicos

Materia prima:	dispersión acrílica
Limpieza:	agua, antes de que seque
Aplicación:	con espátula dentada , TKB A2; para caucho con botones B1. El dentado se determina según la estructura del soporte del pavimento y debe lograr una completa impregnación.
Consumo:	aprox. 300-4000 gr/m ² , según dentado, pavimento y solera
Tiempo de espera:	5-10 minutos dependiendo del dentado, pavimento y solera
Tiempo de trabajo:	aprox. 10-15 minutos
Temperatura almacenamiento:	superior a + 5 °C, sensible al congelamiento
Clasificación peligrosidad:	Giscode D 1

Solera

La solera así como las condiciones climáticas de la obra deben corresponder con las exigencias de la norma DIN 18 365. La solera debe ser lisa, seca, firme, libre de grietas, sin suciedad, grasas ni restos de pegamentos.

Soleras no absorbentes o no niveladas deben ser tratadas con la correspondiente pasta alisadora de WAKOL. Deberán tenerse en cuenta las especificaciones técnicas correspondientes a las imprimaciones y pastas niveladoras.

Aplicación

Batir bien el adhesivo antes de utilizar. Aplicar regularmente con la espátula dentada adecuada sobre la solera, evitando la formación de charcos. Colocación del pavimento tras el tiempo de espera indicado y frotar bien. Después de un corto periodo de tiempo volver a frotar.

En pavimentos de caucho y corcho con soporte de PVC volver a pasar el rodillo transcurrida 1 hora. Los cantos que se levanten deben volver a apretarse.

Información importante

No trabajar con temperaturas inferiores a +15°C. En caso de frío atemperar antes las estancias.

Pavimentos de caucho con botones en zonas de entrada, con excesiva humedad ó instalado en zonas húmedas deben pegarse con adhesivo de poliuretano WAKOL PU 270.

Nosotros garantizamos el mantenimiento uniforme de la calidad de nuestros productos. Todas nuestras informaciones se basan en nuestros ensayos y en la experiencia práctica a lo largo de muchos años y se basan en las condiciones de las normas vigentes.

La variedad de materiales y las diferentes condiciones de cada obra que nosotros no podemos controlar, pueden condicionar el resultado final. Por ello recomendamos realizar pruebas en casos extremos. Hay que tener en cuenta las indicaciones de instalación de los fabricantes de pavimentos y las normas existentes. En cualquier caso estamos a su disposición para cualquier consulta técnica.

Esta información técnica de 24.05.2006 invalida las versiones anteriores.